



VORTEX M 153+

Multifunktionsmodul mit Legionellenschaltung

Ist die Legionellenschaltung aktiv geschaltet, strömt eine Stunde lang 70°C heißes Wasser zur thermischen Desinfektion durch den gesamten Trinkwasserkreislauf.

Um den gesamten Trinkwasserkreislauf thermisch zu desinfizieren, müssen Desinfektionszeit von Heizkessel und Brauchwasserpumpe identisch sein.

Die ab Werk eingestellte Desinfektionszeit ist montags, 5 Uhr.



Warnung!

Verbrühungsgefahr
durch heißes Wasser

SICHERHEITSHINWEIS:

Termin der thermischen Desinfektion so auswählen, dass keine Wasserentnahme stattfindet!

Anpassung der Desinfektionszeit

Leg. solange drücken, bis Stundenanzeige blinkt.



Blinkende Angaben werden mit den Tasten **+** und **-** eingestellt und mit der Taste **OK** bestätigt. Erst danach blinkt die nächste einzustellende Angabe.



Beginn der thermischen Desinfektion
→ **OK** → Wochentag/-tage → **OK** →
Die Einstellung ist abgeschlossen,
auf dem Display erscheint **Leg.**
Die Legionellenschaltung ist aktiv.



Legionellenschaltung abfragen:
Leg. 1x drücken, auf dem Display
werden Tag/e und Zeit der thermi-
schen Desinfektion angezeigt.



Legionellenschaltung deaktivieren:
Leg. 2x drücken, auf dem Display
wird **Leg.** gelöscht.



199-130-208 • 08/06

Deutsche Vortex GmbH & Co. KG

Tel. +49 (0) 71 41/25 52-0
home@deutsche-vortex.de